

HYBRID

ROBOFOX ELECTRA

MOTORE / ENGINE

Tipo Motore / Engine type	KOHLER COMMAND PRO CV 680	Elettrico Brushless / Electric
Potenza Motore / Engine Power	22.5 hp (16.8 kW) @ 3600 rpm	Trincia Mower : (10 kW) - Cingoli Tracks : (1,5 kW x 2)
Alimentazione / Fuel	Benzina / Petrol	Batterie / Battery: Ioni di Litio
Serbatoio Benzina / Fuel Tank	15 Litri / 15 Liters	Batterie / Battery: 20 kW - 9.9 kWh

RADIOCOMANDO / REMOTE CONTROLLER

Movimenti radiocomando Remote Control Movements	Proporzionali / Proportional	Proporzionali / Proportional
Portata Radiocomando Remote Control Range	150 mt	150 mt

MOVIMENTO CINGOLI / TRACKS DRIVE

Sistema frenante / Breaking system	Automatico Negativo / Automatic negative brake	Automatico Negativo / Automatic negative brake
Velocità di traslazione Turning Speed	0 - 4 km/h LENTA / Slow / 0 - 7 Km/h RAPIDA / Fast	0 - 4 km/h LENTA / Slow / 0 - 7 Km/h RAPIDA / Fast
Velocità massima di lavoro Maximum working speed	6 Km/h	6 Km/h

TELAIO / FRAME

Dimensioni / Dimensions	2090 x 1050 x 860 mm / 82 x 41 x 34 Inches	2090 x 1050 x 860 mm / 82 x 41 x 34 Inches
Angolo max pendenza / Slope angle	45°	55°
Pressione al Terreno Ground Pressure	0,15 Kg / cm ²	0,14 Kg / cm ²
Peso / Weight	620 Kg / Lb 1366	560 Kg / Lb 1234

TRINCIATRICE / FLAIL MOWER

Larghezza di taglio / Cutting Width	900 mm - 35"	900 mm - 35"
Giri albero coltelli Flails shaft Rotation	2900 RPM	2900 RPM
Trasmissione / Drive transmission	Cinghia dentata Moltiplicatore nr. 1 + Albero coltelli nr. 1 Teeth Belt for gearbox Nr. 1 + flail shaft nr. 1	Motore diretto su trincia + Cinghia per albero coltelli nr. 2 Direct engine drive to mower + nr. 2 belt sfor flails shaft
Arresto coltelli / Flails Stop	3 sec.	2 sec.
Regolazione altezza di taglio Cutting Adjustment	Con attuatori elettrici / With actuators cylinder	Con attuatori elettrici / With actuators cylinder
Altezza di taglio / Cutting Height	10 - 120 mm	10 - 120 mm
Superficie lavorata circa. Working surface approx.	4500 mq/h - 6 Km/h circa	4500 mq/h - 6 Km/h circa
Utensili di taglio / Cutting flails	Nr. 48 a "Y"	Nr. 48 a "Y"

SICUREZZA MACCHINA / MACHINE SAFETY

Arresto di emergenza / Safety Stop	Su radiocomando e macchina On Remote Control and on machine	Su radiocomando e macchina On Remote Control and on machine
Segnale attivazione Activation signal	Trincia e cingoli For Tracks and Mower drive	Trincia e cingoli For Tracks and Mower drive

